


mamajoo®

CZ 3v1 LCD Ohřivač lahví a dětské stravy

SK 3v1 LCD Ohrievač fliaš a detskej stravy



www.mamajoo.com

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Mamajoo. Při výrobě dětských výrobků Mamajoo je zdraví kojenců prioritou. V našich výrobních závodech splňujících mezinárodní normy jsou vyráběny pouze produkty v souladu s evropskými normami z vysoce kvalitních prémiových surovin bez BPA a ftalátů. Naše kontaktní údaje, přes které nás můžete kontaktovat pro informace a dotazy k našim produktům, naleznete na konci tohoto návodu. Ušchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

SK - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Mamajoo. Pri výrobe detských produktov Mamajoo je zdravie bábätiiek prioritou. V našich výrobných závodoch, ktoré spĺňajú medzinárodné normy, sa z vysoko kvalitných prémiových surovín bez obsahu BPA a ftalátov vyrábajú iba produkty v súlade s európskymi normami. Naše kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých nás môžete kontaktovať pre informácie a otázky týkajúce sa našich produktov, nájdete na konci tohto návodu. Ušchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

CZ - ZÁRUKA

1. Na tento produkt poskytuje naše společnost záruku 2 roky od data zakoupení prvním užitvleli. Pro uplatnění záruky se prosím obraťte na nás nebo na prodejce, u kterého jste položku zakoupili.
2. Ze záruky jsou vyloučeny chyby a škody způsobené nesprávným používáním, špatným nebo nesprávným skladováním, nedodržáním návodu k obsluze a nesprávným používáním součástí, jakož i opotřebením v důsledku běžného používání.
3. Odpovědnost v souvislosti s používáním produktu nese uživatel.

SK - ZÁRUKA

1. Na tento produkt poskytuje naša spoločnosť záruku 2 roky od dátumu zakúpenia pre prvého používateľa. Pre uplatnenie záruky kontaktujte nás alebo predajcu, u ktorého ste tovar zakúpili.
2. Zo záruky sú vylúčené chyby a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, zlým alebo nesprávnym skladovaním, nedodržaním návodu na obsluhu a nesprávnym používaním komponentov, ako aj opotrebovaním v dôsledku bežného používania.
3. Zodpovednosť v súvislosti s používaním produktu nesie používateľ.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

TIPY

1. Před použitím si pozorně přečtete návod k použití.
2. Během používání jsou víko a tělo velmi horké, buďte opatrní a nedotýkejte se horkých povrchů.
3. Po použití výrobku dávejte pozor na horkou páru při otevírání víka.
4. Výrobek nikdy nenamáčejte do vody. Zabraňte vniknutí vody do výstupu vzduchu z topné desky.
5. Během používání se ujistěte, že je výrobek na rovném povrchu. Neumístujte jej na plynové - horké nebo elektrické sporáky nebo do jejich blízkosti.
6. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozen, nepokoušejte se je opravit sami; kontaktujte nás, abychom vás přesměrovali na naši technickou službu.
7. Pro správnou funkci musí být zařízení naplněno vodou.
8. Výrobek by měl být po každém použití vyčištěn a vysušen POUZE suchým hadříkem.
9. Po každém použití se ujistěte, že je vypnutý a odpojte jej ze zásuvky. Ušetříte energii a prodloužíte životnost výrobku.
10. Vždy dodržujte návod k obsluze. Naše společnost nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
11. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí.
12. Buďte velmi opatrní při přepravě nebo vyprazdňování produktů z teplovodních spotřebičů.
13. Toto zařízení se používá tak dlouho, dokud mu odpovědná osoba neposkytla odpovídající školení a pokyny; není určeno pro osoby s fyzickým, kognitivním nebo mentálním postižením, s nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí). Zajistěte, aby si se zařízením nehrály žádné děti.

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích.

Důležité

Uschovejte si účtenku pro záruční reklamace.

Údržba

1. Čistíte POUZE suchým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte lešticí, abrazivní nebo antibakteriální přípravky.
2. Po každém použití otřete a očistěte nerezovou základnu z nerezové oceli mírně navlhčeným hadříkem. Jednou týdně vyčistěte topnou podlahu octem nebo odvápnovacím práškem Mamajoo, abyste zabránili tvorbě vodního kamene. Odvápnovací prášek Mamajoo můžete zakoupit u našich prodejců.
3. Pokud se po několika použití objeví vodní lupy, nalijte do přístroje 90 ml vody a přidejte 10 gramů (1 čajovou lžičku) odvápnovacího prášku Mamajoo. Nechte prosím víko otevřené a zařízení běžet po dobu 2-3 minut, poté jej vypněte. Jemně vylijte vodu, abyste ochránili ventilátor před vodou, a poté jej otřete. Chcete-li zajistit nejlepší výkon vašeho zařízení, používejte pravidelně odvápnovací prášek Mamajoo.
4. Topnou základnu **nikdy** neponořujte do vody.

Bezpečnostní opatření

Pokud se vyskytne problém, odpojte zařízení ze zásuvky. Pokud je nutný servis, měl by tento výrobek otevřít pouze autorizovaný servisní personál kvůli riziku úrazu elektrickým proudem. Nevystavujte zařízení vodě nebo vlhkosti.

Technická charakteristika

Automatické řízení s inteligentní technologií mikroprocesorového řízení. Procesy a symboly lze sledovat na LCD displeji. Kontinuální vysokoteplotní parní sterilizace vede k rychlé a úplné likvidaci bakterií.

Model: MMJ1738

Výkon: 220V-50Hz, 100 W

Teplota: 0-100°C

Provozní doba: 1-15 Minuten

Hmotnost: 0,590 kg

Distributor pro ČR:


KEOP Trading s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 10774955

Email: info@mamajoo.cz


Díly výrobku



- a) Odnímatelný kryt
- b) Víko
- c) Ohřívač
- d) LCD-Displej
- e) Víko nádoby
- f) Nádoba
- g) Košík na produkty


Veškeré příslušenství je vyrobeno z PP.

Kontrolní panel




-  Funkce ohřevu mléka
-  Funkce ohřevu jídla
-  Funkce sterilizace
-  Zapnuto / vypnuto


Ohřev mléka




Naplňte zařízení až 90 ml vody




Mléko naplněné do láhve vložte do košíku a vložte do ohřivače.



Připojte zařízení k síti a na Stiskněte tlačítko „Ohřev mléka“. Vnitřní teplota zařízení se bude neustále zvyšovat. Na LCD displeji se zobrazí vnitřní teplota zařízení a symbol zahřívání.




Zařízení vydá alarm za 10-15 minut poté, co vnitřní teplota dosáhne 40°C. Voda má konstantní teplotu 40 °C, dokud přístroj nevypnete.




Otevřete víko ohřivače opatrně, dávejte pozor na unikání horké páry a vyjměte láhev pomocí přípravního košíku.


Ohřev jídla




Naplňte zařízení až 100 ml vody




Umístěte nádobu do produktu pomocí přepravního koše.



Připojte zařízení k elektrické síti a klikněte na „Potraviny“ Stiskněte tlačítko „ohřev“. Vnitřní teplota zařízení se bude neustále zvyšovat. Na LCD displeji se zobrazí vnitřní teplota zařízení a symbol zahřívání.




Zařízení vydá alarm za 10-15 minut po dosažení vnitřní teploty 70°C. Potraviny zůstávají stále na 70 °C, dokud přístroj nevypnete.




Otevřete víko ohřivače opatrně, dávejte pozor na unikající horkou páru a vyjměte nádobu pomocí přepravního koše.

Sterilizace



Naplňte zařízení až 50 ml vody.




Láhev, kterou chcete sterilizovat, vložte do košíku dnem vzhůru a vložte ji do ohřívače.



Připojte zařízení k síti a Stiskněte tlačítko „Sterilizace“. Sterilizační proces začíná, když vnitřní teplota zařízení dosáhne 100°C. Na LCD displeji se zobrazí vnitřní teplota přístroje a symbol sterilizace.



Sterilizační proces trvá až 10 minut poté, co vnitřní teplota zařízení dosáhne 100°C. Poté ohřívač vydá alarm a automaticky se vypne.



Po dokončení procesu opatrně otevřete víko ohřívače a vyjměte láhev z ohřívače pomocí přepravního košíku. Věnujte prosím pozornost horké páře.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

TIPY

1. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Počas používania sú vecko a telo veľmi horúce, buďte opatrní a nedotýkajte sa horúcich povrchov.
3. Po použití výrobku dávajte pozor na horúcu paru pri otváraní veka.
4. Výrobok nikdy nenamáčajte do vody. Zabráňte vniknutiu vody do výstupu vzduchu z vykurovacej dosky.
5. Počas používania sa uistite, že je výrobok na rovnom povrchu. Neumiestňujte ho na plynové - horúce alebo elektrické sporáky alebo do ich blízkosti.
6. Ak je zástrčka alebo kábel poškodený, nepokúšajte sa ich opraviť sami; kontaktujte nás, aby sme vás presmerovali na našu technickú službu.
7. Pre správnu funkciu musí byť zariadenie naplnené vodou.
8. Výrobok by mal byť po každom použití vyčistený a vysušený IBA suchou handričkou.
9. Po každom použití sa uistite, že je vypnutý a odpojte ho zo zásuvky. Ušetríte energiu a predĺžite životnosť výrobku.
10. Vždy dodržujte návod na obsluhu. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.
11. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí.
12. Buďte veľmi opatrní pri preprave alebo vyprázdňovaní produktov z teplovodných spotrebičov.
13. Toto zariadenie sa používa tak dlho, pokiaľ mu zodpovedná osoba neposkytla zodpovedajúce školenia a pokyny; nie je určené pre osoby s fyzickým, kognitívnym alebo mentálnym postihnutím, s nedostatkom skúseností a znalostí (vrátane detí). Zaisťte, aby sa so zariadením nehrali žiadne deti.

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach.

Dôležité

Uschovajte si účtenku pre záručné reklamácie.

Údržba

1. Čistíte LEN suchou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte leštiace, abrazívne alebo antibakteriálne prípravky.
2. Po každom použití utrite a očistite nerezovú základňu z nerezovej ocele mierne navlhčenou handričkou. Raz týždenne vyčistíte vykurovaciu podlahu octom alebo odvápnovacím práškom Mamajoo, aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa. Odvápnovací prášok Mamajoo môžete zakúpiť u našich predajcov.
3. Ak sa po niekoľkých použitíach objavia vodné lupiny, nalejte do prístroja 90 ml vody a pridajte 10 gramov (1 čajovú lyžičku) odvápnovacieho prášku Mamajoo. Nechajte prosím veko otvorené a zariadenie bežať po dobu 2-3 minút, potom ho vypnite. Jemne vylejte vodu, aby ste ochránili ventilátor pred vodou, a potom ho utrite. Ak chcete zaistiť najlepší výkon vášho zariadenia, používajte pravidelne odvápnovací prášok Mamajoo.
4. Vykurovaciu základňu **nikdy** neponárajte do vody.

Bezpečnostné opatrenia

Ak sa vyskytne problém, odpojte zariadenie zo zásuvky. Ak je nutný servis, mal by tento výrobok otvoriť iba autorizovaný servisný personál kvôli riziku úrazu elektrickým prúdom. Nevystavujte zariadenie vode alebo vlhkosti.

Technická charakteristika

Automatické riadenie s inteligentnou technológiou mikroprocesorového riadenia. Procesy a symboly je možné sledovať na LCD displeji. Kontinuálna vysokoteplotná parná sterilizácia vedie k rýchlej a úplnej likvidácii baktérií.

Model: MMJ1738

Výkon: 220V-50Hz, 100 W

Teplota: 0-100°C

Prevádzková doba: 1-15 minute

Hmotnosť: 0,590 kg

Distribútor pre SR:


KEOP Trading s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 10774955

Email: info@mamajoo.sk


Diely výrobku







- a) Odnímateľný kryt
- b) Veko
- c) Ohrievač
- d) LCD-Displej
- e) Veko nádoby
- f) Nádoba
- g) Košík na produkty


Všetko príslušenstvo je vyrobené z PP.

Kontrolný panel




-  Funkcia ohrevu mlieka
-  Funkcia ohrevu jedla
-  Funkcia sterilizácie
-  Zapnuté / vypnuté


Ohrev mlieka




Naplňte zariadenie až 90 ml vody




Mlieko naplnené do fľaše vložte do košíka a vložte do ohrievača.



Pripojte zariadenie k sieti a na Stlačte tlačidlo „Ohrev mlieka“. Vnútna teplota zariadenia sa bude neustále zvyšovať. Na LCD displeji sa zobrazí vnútorná teplota zariadenia a symbol zahrievania.




Zariadenie vydá alarm za 10-15 minút po tom, čo vnútorná teplota dosiahne 40 °C. Voda má konštantnú teplotu 40 °C, kým prístroj nevypnete.




Otvorte veko ohrievača opatrne, dávajte pozor na unikanie horúcej pary a vyberte fľašu pomocou prepravného košíka.


Ohrev jedla




Naplňte zariadenie až 100 ml vody




Umiestnite nádobu do produktu pomocou prepravného koša.



Pripojte zariadenie k elektrickej sieti a kliknite na „Potraviny“
Stlačte tlačidlo „ohrev“.
Vnútorná teplota zariadenia sa bude neustále zvyšovať.
Na LCD displeji sa zobrazí vnútorná teplota zariadenia a symbol zahrievania.




Zariadenie vydá alarm za 10-15 minút po dosiahnutí vnútornej teploty 70 °C.
Potraviny zostávajú stále na 70 °C, kým prístroj nevypnete.




Otvorte veko ohrievača opatrne, dávajte pozor na unikajúcu horúcu paru a vyberte nádobu pomocou prepravného koša.

Sterilizácia



Naplňte zariadenie až 50 ml vody.




Fľašu, ktorú chcete sterilizovať, vložte do košíka hore dnom a vložte ju do ohrievača.



Pripojte zariadenie k sieti a stlačte tlačidlo „Sterilizácia“. Sterilizačný proces začína, keď vnútorná teplota zariadenia dosiahne 100°C. Na LCD displeji sa zobrazí vnútorná teplota prístroja a symbol sterilizácie.



Sterilizačný proces trvá až 10 minút po tom, čo vnútorná teplota zariadenia dosiahne 100°C. Potom ohrievač vydá alarm a automaticky sa vypne.



Po dokončení procesu opatrne otvorte veko ohrievača a vyberte fľašu z ohrievača pomocou prepravného košíka. Venujte prosím pozornosť horúcej pare.